



5Sline

**TUPAI®**



**TUPAI**



5Sline

1967 5S



96 хром матовий



142 нікель матовий



152 білий



153 чорний

03 хром полірований

4002 5S Q



96 хром матовий



142 нікель матовий



152 білий



153 чорний

03 хром полірований

3098 5S



96 хром матовий



142 нікель матовий



152 білий



153 чорний

03 хром полірований

4002 5S



96 хром матовий



142 нікель матовий



152 білий



153 чорний

03 хром полірований

3095 5S Q



03 хром полірований



96 хром матовий



142 нікель матовий



152 білий



153 чорний

4007 5S Q



03 хром полірований



96 хром матовий



142 нікель матовий



152 білий



153 чорний

4006 5S



03 хром полірований



96 хром матовий



142 нікель матовий



152 білий



153 чорний



4048



96 хром матовий



152 білий



142 нікель матовий



153 чорний

4049



96 хром матовий



152 білий



142 нікель матовий



153 чорний

4045



96 хром матовий



152 білий



142 нікель матовий



153 чорний

4046



96 хром матовий



152 білий



142 нікель матовий



153 чорний

4040



96 хром матовий



152 білий



142 нікель матовий



153 чорний

4041



96 хром матовий



152 білий



142 нікель матовий




153 чорний






TUPAI



VIDEO



- 1** Встановити 8 мм квадрат як показано на малюнку 2А
- 2,3** Встановити монтажні розетки на підготовлені отвори.
- 4** Зафіксувати монтажні розетки за допомогою гвинтів М4
- 5** Вставити квадрат, натиснути та виломати пластикові частини у обох монтажних розетках. Важливо: видалити всі частини із середини дверей!
- 6/7** Вставити ручку із декоративною розеткою, до характерного "клацання"
- 8** Затягнути гужон М6 у квадрат.



# TUPAI<sup>®</sup>

